
# CORONA

# コロナ除湿機

# 取扱説明書

# CD-Pi635



このたびは、コロナ除湿機をお買いあげいただきましてありがとうございました。

で使用になる前にこの取扱説明書をよくお読み になり、それぞれの性能を十分にお心得になっ たうえで正しくご使用ください。

なお、お読みになった後もお使いになる方がいつでも見られる所に「保証書」とともに大切に保管してください。

| もくじ ―――                      |
|------------------------------|
| <b>∀</b> −3                  |
| 1 安全上のご注意 1~2                |
| 2 知っておいていただきたいこと 2           |
| 3 各部のなまえとはたらき 3              |
| 4 運転前の準備 3                   |
| 5 マイナスイオン発生機能 3              |
| 6 運転のしかた ∠                   |
| 7 上手な使いかた ∠                  |
| 8 満水のお知らせと<br>排水タンクの水のすてかた 5 |
| 9 お手入れのしかた 5~6               |
| 10 別売品について 6                 |
| <b>11</b> このようなときには 6        |
| <b>12</b> 修理·保証              |
|                              |

# ■仕 様

(50/60Hz)

|   |            |          |     |                   | (00/00112)       |
|---|------------|----------|-----|-------------------|------------------|
| 型 |            |          |     | 尤                 | CD-Pi635         |
| 電 |            |          |     | 源                 | 交流100V 50/60Hz   |
| 除 | 湿          | 能        | 力   | $(L/\!\boxminus)$ | 5.6/6.3          |
| 消 | 費          | 電        | 力   | (W)               | 170/180          |
| 除 | 湿可         | 能面       | ō積  | 50Hz              | 12~23(7~14畳)     |
| の | <b>=</b> 3 | ₹ (      | m²) | 60Hz              | 13~26(8~16畳)     |
| 運 | 邨          | <u> </u> | 音   | (dB)              | 38/36            |
| 排 | 水タン        |          | 量名  | (L)               | 約3.5Lで自動停止       |
| 総 | 質          | Į        | 量   | (kg)              | 7.9              |
| 外 | 形          | 4        | 法   | (mm)              | 高さ515×幅220×奥行330 |
| 付 | 属          | 5        | 部   | 8                 | 抗アレルゲンフィルター(1個)  |

- ■除湿能力は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で 運転したときの1日あたりの数値です。
- ■除湿可能面積の目安は、JEMA(日本電機工業会)に基づいた数値です。
- ■待機電力は約1W(ワット)です。
- ■製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- ■長期間ご使用にならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。



# 1 安全上のご注意

- ■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ■ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。 表示と意味はつぎのようになっています。

**⚠**警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大きいもの。

<u>⚠</u>注意

誤った取り扱いをしたときに、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があるもの。

絵表示の例



⚠記号は注意を促す内容があることを告げるものです。
図の中に具体的な注意内容(左図の場合は一般的な注意)が描かれています。



○記号は禁止の行為であることを告げるものです。 図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



●記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は一般的な行為の指示)が描かれています。

■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

# ⚠警告

# 電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、がたつきのないように根もとまで確実に差し込む

ほこりが付着したり、接続が不 完全な場合は感電や火災の原因 になります。



# 発熱器具の近くに置かない

樹脂部分が溶けて引火するおそれがあります。



# 電源コードの途中での接続、延長コードの使用、 タコ足配線はしない

感電や発熱・火災の原因になり ます。



#### 交流100V以外で使わない

定格以外の電圧で使用すると感電や火災の原因になります。



## 電源コードは折ったり、 束ねたり、引っ張ったり、 重い物をのせたり、加熱 や加工したりしない

電源コードが破損して、感電・ 火災の原因になります



## 吹出口、吸込口やマイナ スイオン発生装置に指や 棒などを入れない

内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。また、吹出口下のマイナスイオン発生装置の格子部に指や棒などを入れると感電や故障の原因になります。

### 運転中に、電源プラグを 抜いて停止しない

感電や発熱・火災の原因になります。



# ぬれた手でボタンやルーバーなどを操作しない

感電の原因になります。



# 注意

# お手入れのときは必ずスイッチを「停止」にし、 プラグも抜く

内部でファンが高速回転しておりますので、ケガの原因になることがあります。



# 吹出口や吸込口をふさがない

風通しが悪くなり発熱・発火の 原因になることがあります。



## 長期間使用しない場合は 電源プラグをコンセント から抜く

ほこりがたまって発熱・発火の 原因になることがあります。



## 除湿機の上にのったり、 腰掛けたりしない

落下・転倒などによりケガの原 因になることがあります。



#### 特殊用途には使用しない

食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。 保存品の品質低下などの原因になることがあります。 ※10



### 除湿機を水洗いしたり、 花瓶などの水の入った容 器をのせない

漏電によって感電や発火の原因 になることがあります。



# 除湿機からの風が直接あたる所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。



## 移動するときは必ず運転 を停止し、内部のタンクの 水をすて器具を傾けない

水もれして家財などをぬらしたり、漏電によって感電や火災の原因になることがあります。



# 注意

## 長時間連続で使用するときは、特にフィルターや 排水ホースなどを定期的に点検する

過熱や水もれの原因になることがあります。



# 電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない

芯線の一部が断線して発熱・発火 の原因になることがあります。



# 注意

#### 水平で丈夫な場所で使用する



# 押し入れ・家具のすきまなど狭い 場所で使用しない

風通しが悪くなり、 発熱・発火の原因 になることがあり ます。



# 水のかかりやすい場所で使用しない。

漏電によって感電や 火災の原因になるこ とがあります。



### 油・可燃性ガスのもれるおそれの ある場所へは設置しない



# 屋内専用、直射日光のあたる場所・雨風のあたる場所で使用しない

過熱や漏電によって、 感電・火災の原因に なることがあります。



### 連続排水する場合はホースの折れ 曲がり・落差などに注意し、確実 に排水するようにする

水もれして家財(などをぬらす原) 因になることがあります。



### 排水ホースを使用する場合は、ホースの周囲が氷点下にならないようにする

ホース内部の水が凍結し、除湿機内部の水が室内に水もれして家財などをぬらす原因になることがあります。



# 修理につ

# ⚠警告

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止して電源プラグを抜き、修理を依頼する

異常のまま運転を続けると故障や感電・ 火災などの原因になります。



修理に不備があると感電・ 火災などの原因になります





# 2 知っておいていただきたいこと

#### ■運転可能な部屋の温度について

■運転可能な部屋の温度は1℃~40℃です。

ただし、部屋の温度が32℃を超えると、本体内部の温度が上がるため、保護装置がはたらき 運転できないことがありますので、室温が高くなるときには、衣類乾燥運転でルーバーを 「上向き」にしてお使いください。

また、氷点下の場合は除湿した水が凍りつくため除湿できません。

#### ■除湿量について

- ■温度が低くなるにつれて、除湿量は少なくなります。また、同じ部屋で連続して除湿すると、 湿度が下がるため、除湿量は減ってきます。
- ■ルーバーが上向きのときに除湿量は最大になります。

#### ■霜取り中は風が出ません。


■部屋の温度が約18℃以下になると、冷却器に霜が付きますので霜取り運転をおこないます。 霜取りは約1時間に1回、約5分~10分程度です。

### ■運転中は室温が多少上昇します。


■除湿機は冷房機ではありませんので、部屋を冷やすことはできません。運転中は排熱のためご使用条件によって、室温が1℃~2℃またはそれ以上上昇します。

### ■吹出口と吸込口はふさがないでください。

- ■除湿機は壁などから十分スペースをとってください。
- ■吹出□や吸込□がふさがれていますと、除湿量が低下し、本体の保護装置がはたらき運転できないことがあります。







# 3 各部のなまえとはたらき

9

000

000

000

# 左前側

### エアフィルタ (吸込口)

吸い込まれる空気中のほこ りやゴミを取り除きます。 室内の湿った空気を吸い込

# 抗アレルゲン フィルター(付属品)

ダニやスギ花粉などのアレ ルゲンを捕集・分解します。 さらに、脱臭・除菌・空気 清浄効果もあります。

# コード掛け穴

連続排水穴

## 操作部

### ウルトラサイン

除湿(標準モード) 類 乾 除湿(節約モード) 青の点灯 満水●停 止 赤の点滅

排水タンクが満水になると、 自動的に運転を停止し、満水 ブザーの電子音「ピピピピッ (約5秒間)」が鳴り、除湿ラン プの点滅とウルトラサインの 赤の点滅でお知らせします。

# 排水タンク

除湿した水をためます。 満水になると自動的に運転 を停止します。

(であるページ)



お買いあげ時、排水タンクに水が残っている場合がありますが、 工場での除湿テストによるもので異常ではありません。


# 操作部

### 運転入/切ボタン

ボタンを押すとウルトラサインが点 灯し、運転を開始します。 もう一度押すとウルトラサインが消 え、運転を停止します。

# 切タイマーボタン

運転中に切タイマーボタンを押すと [2時間] [4時間] [8時間] 切タイマー の時間設定をおこないます。



## 衣類乾燥ランプ

強風の除湿運転を表示します。 衣類乾燥に適しています。

#### 除湿ランプ

除湿運転(標準モード又は節約モード)

- たモードはウルトラサ '色で識別表示します。
- (ウルトラサイン 標準モード:緑の点灯) 排水タンクが満水になると、自動的に 運転を停止してランプが点滅します。

#### 送風ランプ

送風運転(マイナスイオン単独運転)を 表示します。送風運転でマイナスイオ ンも同時に放出し、脱臭もおこないます。

# 運転切換ボタン

「衣類乾燥」「除湿(標準)」「除湿(節約)」 「送風」の順で運転を切りかえます。

# 運転前の準備

抗アレルゲンフィルターのセット

#### エアフィルターを取りはずします。

つまみを手前に引い て、エアフィルター を取りはずします。

エアフィルタ-



抗アレルゲンフィルターをセットします。

ポリ袋から抗アレルゲンフ ィルターを取り出し、吸込口 下方にセットします。

坑アレルゲンフィルタ

### エアフィルターをセットし 吸込口



## ■排水タンクのチェック

初使用時などは、満水表示(除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤色点滅と満水ブザー)を し、運転しない場合があります。このような場合は、排水タンクを取り出して正しく入れ直 してください。

# マイナスイオン発生


マイナスイオンは森林や渓流の空気中に豊富に含まれており、空気をさわやかにします。

#### ■マイナスイオンの発生

マイナスイオン発生装置は、運転入/切ボタンと連動 しており、運転中は運転の種類に関係なくマイナスイ オンを発生し、お部屋の空気をさわやかにします。

## ■マイナスイオン脱臭

マイナスイオンと抗アレルゲン フィルターの相乗効果で、生乾 きの洗濯物のイヤなニオイを強 力に脱臭します。






# |運転のしかた

排水タンクが正しく入っているかどうか、確かめてから運転操作をしてく ださい。排水タンクが正しく入っていないと運転しません。

(その際は、満水ブザーの電子音が鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサ インの赤い点滅でお知らせします。)

- ▋電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ルーバーを手で開きます。
  - ■上吹き、ななめ上吹き、横吹きのいずれかにセットしてください。



- ■運転入/切ボタンを押すと、衣類乾燥ランプとウルトラサインが点灯し運転を開始します。
- ■運転中はマイナスイオンを発生します。
- ■再度、運転入/切ボタンを押すと運転を停止します。(衣類乾燥ランプとウルトラサインは消灯します。)



# お好みの運転の種類に切りかえます。

■運転切換ボタンを押します。

運転切換ボタンを1回押すごとに表示ランプが、衣類乾燥→除湿(標準モード)→(ピピピッ)除湿(節約モード) →マイナスイオン送風→衣類乾燥→…の順に切りかわりますので、表示を確認のうえ運転切換ボタンを押し てください。

■衣類乾燥したいとき

標準モード

節約モード

■すばやく除湿したいとき

■ON/OFFの繰り返し運転で快適湿度を保ちながら、

除湿運転を60分間連続運転後に10分間停止・10

分間運転を繰り返し、停止中は送風も停止します。

ムダな電気代を抑えることができます。

#### 衣類乾燥を選ぶ

■電気代を節約して除湿したいとき

#### 除湿(節約モード)を選ぶ

節約モードを選ぶと、 ピピピッ音とともに 除湿ランプが点滅(3 回)し、ウルトラサイ ンが青となって節約 モードに切りかわり ます。



<u>ブチ・カ</u>ラージュ

**○ 4** H

) 2 H

衣類乾燥 🔘

送風

切換



■除湿の必要がなくマイナスイオン単独運転をしたいとき ┃┃┃┃┃┃

■連続除湿運転をします。

(電気代を約40%節約)

送風を選ぶ

# **5** 切タイマー運転をセットします。

- ■切タイマーは2・4・8時間をセットできます。セットした時間が経過すると、運転 を停止します。切タイマー表示ランプは時間の経過とともに、残り時間を表示します。
- ■切タイマーボタンを1回押すごとに、2時間→4時間→8時間→消灯(連続)→2時間 →…の順に表示ランプが切りかわりますので、表示を確認のうえ切タイマーボタンを 押してください。連続運転時は表示ランプを全て消灯します。

ご注意

■運転を停止してすぐ再運転したときは、機械保護のため、約3分間送風運転をおこないます。 ■運転モードは、電源プラグをコンセントに差し込んだ後の初回は衣類乾燥運転になりますが、 次回からは運転モードを記憶し、停止前と同じ運転をおこないます。



【例】4時間の切タイマーをセット すると、2・4時間の表示ラ ンプが点灯します。

8 H −

消灯 4 H (連続)

2 H

# 7 上手な使いかた







# 8

# 満水のお知らせと排水タンクの水のすてかた

# 満水のお知らせ

排水タンクに約3.5 Lの水がたまりますと、自動的に運転を停止し、満水ブザーの電子音「ピピピピッ(約5秒間)」が鳴り、除湿ランプの点滅とウルトラサインの赤の点滅でお知らせしますので排水タンクの水をすててください。

# つぎの要領で排水タンクの水をすててください。

## 排水タンクをゆっくり引き出す

水がこぼれないように、排水タンクを慎重に引き出してくださ



#### 水をすてる


■フロートの中に水が 残っていると、満水 時の自動停止装置が 正常にはたらかない ので、完全に水をふ き取ってください。



#### 排水タンクを入れる

静かにまっすぐ奥まで入れてください。

■排水タンクは確実 に取り付けてくだ さい。取り付けが 不確実ですと除湿 ランプとウルトラ サインが点滅した ままで運転しません。



#### ご注意

- 連排水タンクは、運転停止後すぐに取り出さないでください。冷却器に残っている水が滴下することがあります。
  (滴下した水はふき取ってください。)
- ■排水タンクの中のフロートをはずさないでください。
- ■排水タンクを必ず正しく入れてください。正しく入っていないと満水検知がはたらいて運転できません。
- ■フロートの中に水や物を入れて運転しないでください。満水時の自動停止装置が正常にはたらきません。

# 連続排水をする場合

近くに排水できる場所があれば市販品のビニールホース(内径15~16mm)を使って連続排水ができます。 必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて、排水タンクを取り出してからおこなってください。

#### 連続排水穴をあける

排水タンクを取り出し、本体左側面の連続排水穴の固定リブ(4カ所)をニッパーなどでカットし取除きます。



#### ゴム栓をつけかえる

連続排水穴の中にある黒色のゴム栓を抜き取ります。 抜き取ったゴム栓を、排水タンク取り付け部にある 除湿水排水口にしっかと差し込みます。



#### 排水ホースを取り付ける

ホースの先を連続排水口にしっかりと差し込みます。必ず排水タンクを入れて運転してください。



#### で注意

- ■排水ホースは排水方向に対して必ず下り勾配で排水口まで配管してください。 ■排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲がっている。
- ■排水ホースの先端を水中に入れたり、途中で高くなったり折れ曲がっている と排水できません。

# 空気だまり



# 満水ブザーの電子音を鳴らさない場合

運転停止中に「切タイマーボタン」を3秒以上押すと、「ピー」と音が鳴り、セットされます。 もとに戻したい場合は、操作をもう一度おこなうか、電源プラグを抜き差ししてください。

# 9 お手入れのしかた

### 掃除機などでお手入れ

吸込口を掃除するときは、ロングノズルなどでおこなってください。

## 40℃以下のお湯を使う

40°C以上のお湯は使わないでください。 変形することがあります。

#### やわらかい布でからぶき

やわらかい布でからぶきしてください。

# 揮発性のものは使わない

ベンジン・シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどを使用すると変形や割れることがありますので使用しないでください。



# ⚠ 注意

お手入れをするときは、必ず運転を停止 し、電源プラグも抜いてからおこなって ください。



# 排水タンクのお手入れ

排水タンクを水洗いして、タンク およびフロートの中の水をふき取ってください。

フロートは、はずさないでくださ い。



ご注意

■本体の水洗いはしないでください。感電のおそれがあります。

## エアフィルターのお手入れ(2週間に一度)



2週間に一度はお手入れをしてください。 エアフィルターにほこりがつまると風量が減少 し、能力が低下します。



本体側面よりエアフィルターをはずしてくださ い。



掃除機を使用するか、軽くたたいてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤を溶かしたぬる ま湯か水で洗うと効果があります。

洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてから もとどおり取り付けてください。

ご注意

- ■エアフィルターをはずしたまま運転するとごみが付着し、故障の原因 になります。
- ■漂白剤は使用しないでください。
- ■製品は必ず正立で運搬・保管してください。

## 長期間使わないとき

- ■運転を停止し、電源プラグを抜いてください。 電源コードはまとめてバンドで止め、バンドを コード掛けに差し込んで掛けてください。
- ■排水タンクの水をすててください。
- ■エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付け てください。
- ■やわらかい布で本体をからぶきしてください。
- ■直射日光のあたらない場所に保管してください。


## 点検整備のおすすめ

除湿機を数シーズンご使用になりますと内部が汚 れ、性能が低下することがあります。除湿機を長 持ちさせるため通常のお手入れとは別に点検整備 をおすすめします。

点検整備は、お買いあげの販売店または、お近く のコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

# 品について

抗アレルゲンフィルター(型式:CD-AF1)を別売部品として用意しております。



抗アレルゲンフィルタ

- ■抗アレルゲンフィルターの有効期間は約6カ月です。
- 寿命がきましたら、別売品の交換用抗アレルゲンフィルターをお買い求めください。
- ■お使いになる場所、運転時間によっては、有効期間(約6カ月)以内でも効果がなくなることがあります。
- ■抗アレルゲンフィルターは使いすてです。汚れたフィルターは洗っても再使用できません。 汚れたフィルターを使い続けると風が出なくなり除湿できなくなる場合があります。
- ■抗アレルゲンフィルターは一酸化炭素や有毒ガスを除去する効果はありません。

# このようなときには

修理・サービスをお申しつけになる前につぎの点をお調べください。

|             | 2                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|             | 症状                       | 原   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 故障ではありません   | 風が出なくなった<br>カチッ、シューと音が出る | ■これは霜取運転をおこなっているためで故障ではありません。<br>約5~10分間風が出なくなります。またこのとき内部の動作音と冷媒の流れる音がします。   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 吹出口から温風が出る<br>(除湿運転時)    | ■除湿運転時にはコンプレッサーで発生する熱により吹出口から吹き出される風は室温より高くなります。  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| せん          | 排水タンクに露がつく               | ■除湿水が冷たいため湿度が高いときは、露がつくことがあります。   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| もう一度お調べください | 運転しない                    | <ul><li>■排水タンクが正しく入っていますか。</li><li>■電源プラグがコンセントにしっかり入っていますか。</li><li>■電源もと(配電盤)のブレーカーやヒューズが切れていませんか。</li><li>■霜取り中ではありませんか。</li></ul> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 除湿量が少ない                  | ■エアフィルターが目詰まりしていませんか。 ■吸込口や吹出口がふさがれていませんか。 ■前アレルゲンフィルターが汚れていませんか。 ■部屋の温度、湿度が低くありませんか。   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | なかなか湿度が下がらない             | ■ドア、窓の開閉が多くありませんか。 ■部屋が広すぎませんか。 ■石油ストーブ、その他水蒸気が出るものがありませんか。   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 音がうるさい                   | ■不安定なところに置いていませんか。     ■エアフィルターが目詰まりしていませんか。  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|             | 洗濯物がなかなか乾かない             | ■洗濯物に吹出風があたっていますか。 ■室温が低くありませんか。 ■広い部屋で乾燥していませんか。   |  |  |  |  |  |  |  |  |

つぎの症状のときは、ただちに運転を停止し、電源プラグを抜き、販売店へご連絡ください。

- ■ヒューズやブレーカーがたびたび切れるとき
- ■電源プラグやコードの被覆が破れているとき
- ■誤って異物や水を入れてしまった
- ■電源プラグやコードが異常に熱いとき
- ■スイッチの作動が不確実なとき
- ■使用中に異常音がするとき
- ■その他、異常のあるとき

#### -ビスについて

- ■除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。
  - 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。くわしくはお買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口 にご相談ください。
- ■保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

### 修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店にご連絡ください。 ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

■型式(品番)

保証書をごらんください。

■ご住所・ご氏名・お電話番号

■お買いあげ日 ■故障内容

■訪問ご希望日

### 保証書について

このコロナ除湿機には「保証書」が付いています。

- ■保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので、必ずお受け取りください。万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内 は無料修理いたしますので、保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ■保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申 し出ください。
- ■このコロナ除湿機の保証期間はお買いあげいただいた日から1年(ただし、冷却装置の保証期間は3年)です。 保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修理いたします。 その他詳細は保証書をごらんください。

# お客様ご相談窓[

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認の上、お買い上げの販売店または下記のご相談窓口にご依頼ください。 ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口にご相談ください。 名称、所在也、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承ください。

| 北海道地区       | 札 「幌 支 店 札幌市白品 人 根幌市 日本 大 名  | 石区平和通16丁目南1-19<br>石区米里3条2丁目6-25<br>桔梗町21-2<br>旭川南1条2丁目2-5<br>12条南1丁目30-1<br>園町4-17<br>芳町9-1-30  | 〒003-0028<br>〒003-0875<br>〒041-0824<br>〒078-8262<br>〒080-0022<br>〒085-0038<br>〒090-0064                           | TEL(011)864-0440(代表)<br>TEL(011)879-2121(代表)<br>TEL(0138)48-6070(代表)<br>TEL(0166)37-2330(代表)<br>TEL(0155)35-7518(代表)<br>TEL(0154)24-4191(代表)<br>TEL(0157)26-2103(代表)   | FAX(011)863-3154<br>FAX(011)871-2000<br>FAX(0138)48-6080<br>FAX(0166)37-2338<br>FAX(0156)35-7510<br>FAX(01514)24-0451<br>FAX(0157)26-2107  |
|-------------|--|---|---|--|--|
| 東北地区        | 秋 田 営業所 秋田市泉 10月12月12月12月12日 2月12日 | 館17目12-38<br>館17目12-38<br>・使中央47目4-18<br>・地川三千以109-1<br>・市字売市55<br>園1-2-1<br>園1-2-1<br>12-1-42<br>はアルギロボリロ 12-1<br>・1-42<br>・沢工業団地4丁目79 | 〒030-0946<br>〒030-0946<br>〒010-0917<br>〒010-0802<br>〒031-0073<br>〒036-8086<br>〒036-8086<br>〒020-0823<br>〒020-0823 | TEL(017)742-8255(代表)<br>TEL(017)743-2971(代表)<br>TEL(018)864-5671(代表)<br>TEL(018)864-5219(代表)<br>TEL(0178)24-5289(代表)<br>TEL(0178)24-5289(代表)<br>TEL(0172)28-3910(代表)<br>TEL(0172)26-4770(代表)<br>TEL(019)622-4791(代表)<br>TEL(019)604-0281(代表)<br>TEL(0197)22-4155(代表) | FAX(017)742-8275<br>FAX(017)743-6741<br>FAX(018)864-8468<br>FAX(018)864-5760<br>FAX(0178)45-4290<br>FAX(0172)28-0191<br>FAX(0172)29-1133<br>FAX(019622-5244<br>FAX(019604-0283<br>FAX(0197)22-4452 |
|             | 宮城コロナメンテナンス 仙台市宮   | 姚野区日/出町1-7-32<br>  姚野区日/出町1-7-31<br>  田1-51-9<br>  橋町荒井字撫3東30-1<br>  市門田町徳久字竹之元855-10<br>  青田3-6-28<br>  青田3-6-28<br>  歌町1-183-1        | 〒983-0035<br>〒983-0035<br>〒963-8033<br>〒963-0111<br>〒965-0843<br>〒990-2423<br>〒990-2423<br>〒998-0103              | TEL(022)235-3181(代表)<br>TEL(022)783-1791(代表)<br>TEL(024)938-2240(代表)<br>TEL(024)947-4654(代表)<br>TEL(024)26-3211(代表)<br>TEL(023)642-3255(代表)<br>TEL(023)631-7381(代表)<br>TEL(0234)31-0571(代表)  | FAX(022)236-8810<br>FAX(022)783-1792<br>FAX(024)938-3021<br>FAX(024)946-7651<br>FAX(024)26-3216<br>FAX(023)642-3254<br>FAX(023)631-7391<br>FAX(023)431-0581  |
| 関東地区        | 水 戸 営 業 所 水戸市笠<br>千 葉 営 業 所 松戸市高<br>大 宮 営 業 所 さいたま   | 区豊島8-4-8<br>区豊島8-4-8<br>原町653-2<br>塚新田95-5<br>市北区吉野町1-332-6<br>谷田部6788-19   | 〒114-0003<br>〒114-0003<br>〒310-0852<br>〒270-2222<br>〒331-0811<br>〒305-0861  | TEL(03)3927-1151(代表)<br>TEL(03)3911-1131(代表)<br>TEL(029)241-2172(代表)<br>TEL(047)312-8330(代表)<br>TEL(048)651-1231(代表)<br>TEL(029)839-5325(代表)   | FAX(03)3927-1160<br>FAX(03)3927-1130<br>FAX(029)241-4268<br>FAX(047)312-8338<br>FAX(048)651-6370<br>FAX(029)836-1913   |
|             | 立 川 営 業 所 立川市西   | 塚区原宿4丁目7-13<br>塚区原宿4丁目7-13<br>柳町1-66-13<br>砂町1-66-13<br>砂町1-66-13<br>巨摩郡昭和町西条2491-2<br>巨摩郡昭和町西条2491-2                                   | 〒245-0063<br>〒245-0063<br>〒190-0034<br>〒190-0034<br>〒409-3866<br>〒409-3866  | TEL(045)852-4008(代表)<br>TEL(045)852-4802(代表)<br>TEL(042)531-6771(代表)<br>TEL(042)531-4271(代表)<br>TEL(055)268-1567(代表)<br>TEL(055)268-1568(代表)   | FAX(045)852-5540<br>FAX(045)852-4818<br>FAX(042)531-0496<br>FAX(042)531-6776<br>FAX(055)268-1569<br>FAX(055)268-1571   |
|             | 高 崎 支 店 高崎市問コロナテクニカルサービス(株) 高崎市問事 都 宮 営 業 所 宇都宮市コロナテクニカルサービス(株) 宇都宮市   | 屋町西1-3-22<br>屋町西1-3-22<br>摩瀬町2313<br>築瀬町2313<br>沐東町2375   | 〒370-0007<br>〒370-0007<br>〒321-0933<br>〒321-0933<br>〒373-0825   | TEL(027)361-4806(代表)<br>TEL(027)363-8955(代表)<br>TEL(028)632-5105(代表)<br>TEL(028)632-5180(代表)<br>TEL(0276)38-6571(代表)   | FAX(027)361-9139<br>FAX(027)364-3228<br>FAX(028)632-5205<br>FAX(028)610-4607<br>FAX(0276)38-5508   |
| 信越·<br>北陸地区 | 新 潟 東 宮 業 所 新潟市江<br>長 野 営 業 所 長野市大<br>コロナテクニカルサービス(株) 長野市大   | 浏3-2-15<br>浏3-2-15<br>刻-6-41<br>豆島5312<br>豆島5312<br>豆房512<br>百貴大久保原7852   | 〒955-0864<br>〒955-0864<br>〒950-0855<br>〒381-0022<br>〒381-0022<br>〒944-0001<br>〒399-0033                           | TEL(0256)32-2126(代表)<br>TEL(0256)332-2129(代表)<br>TEL(025)286-9131(代表)<br>TEL(025)286-9131(代表)<br>TEL(026)221-5111(代表)<br>TEL(026)221-2304(代表)<br>TEL(0263)23-7511(代表)<br>TEL(0263)26-0051(代表)  | FAX(0256)35-8519<br>FAX(0256)32-2137<br>FAX(025)286-3313<br>FAX(026)221-0039<br>FAX(026)221-1039<br>FAX(026)221-1039<br>FAX(0255)72-5696<br>FAX(0263)25-9961                                       |
|             | 金沢サービスセンター 金沢市駅<br>富 山 営 業 所 富山市田<br>福 井 営 業 所 福井市和  | 西新町1-1-25<br>西新町1-1-25<br>一町町23-15<br>田東1-607   | 〒920-0027<br>〒920-0027<br>〒930-0985<br>〒918-8237  | TEL(076)260-0567(代表)<br>TEL(076)260-0038(代表)<br>TEL(076)444-0567(代表)<br>TEL(0776)23-0567(代表)   | FAX(076)260-0775<br>FAX(076)260-0738<br>FAX(076)444-0611<br>FAX(0776)23-0580   |
| 東海地区        | 名名市 屋野一 名名名 日本   | 港区入場1-1903<br>港区入場1-1901<br>松2-15-30<br>条南2-7-8<br>屋3-29-38<br>框路888-1<br>平町沢添49  | 〒455-0803<br>〒455-0803<br>〒422-8034<br>〒500-8358<br>〒514-0819<br>〒410-0303<br>〒444-0007                           | TEL(052)383-3330(代表)<br>TEL(052)384-5670(代表)<br>TEL(054)238-0005(代表)<br>TEL(058)268-7555(代表)<br>TEL(058)268-7555(代表)<br>TEL(055)968-6210(代表)<br>TEL(0564)25-0275(代表)   | FAX(052)381—1266<br>FAX(052)381—5244<br>FAX(054)238—0006<br>FAX(058)268—7550<br>FAX(058)234—8472<br>FAX(055)968—6212<br>FAX(055)968—6212<br>FAX(0564)25—1726                                       |
| 近畿·<br>四国地区 | 大阪サービスセンター たい 吹田市南南 京 が 大阪サービスセンター 所   | 金田1-8-47<br>金田1-8-47<br>宝町1-8-5<br>見区竹田段ノ川原町70-1<br>区枝吉5-132<br>法寺町南出78<br>荒河東町68   | 〒564-0044<br>〒564-0044<br>〒760-0078<br>〒612-8414<br>〒651-2133<br>〒522-0024<br>〒620-0061                           | TEL(06)6380-2111(代表)<br>TEL(06)6386-5670(代表)<br>TEL(087)835-1711(代表)<br>TEL(075)643-2002(代表)<br>TEL(0749)24-6239(代表)<br>TEL(0749)24-6239(代表)<br>TEL(0773)22-0827(代表)   | FAX(06)6386-7262<br>FAX(06)6386-5588<br>FAX(087)835-0160<br>FAX(075)643-0870<br>FAX(078)922-2438<br>FAX(0749)26-2116<br>FAX(0773)23-7592   |
| 中国地区        | 広 島 支 店 広島市安<br>コロナテクニカルサービス(株) 広島市安<br>岡 山 営 業 所 岡山市辰<br>米 子 営 業 所 掲字市市<br>徳 山 営 業 所 周南市徳   | 佐南区祇園3-27-20<br>佐南区祇園3-27-20<br>日35-103<br>久美町235-1<br>山字一ノ井手5631-4   | 〒731-0138<br>〒731-0138<br>〒700-0976<br>〒683-0035<br>〒745-0882   | TEL(082)871-3310(代表)<br>TEL(082)871-3315(代表)<br>TEL(086)243-7751(代表)<br>TEL(0859)33-8157(代表)<br>TEL(0834)22-5567(代表)   | FAX(082)871-3306<br>FAX(082)871-0272<br>FAX(086)23-7191<br>FAX(0859)23-0709<br>FAX(0834)22-5589  |
| 九州地区        | 福岡 支 店 福岡市博 福岡 大き ター 所 福岡 オービスセンター 所 虚 児 島 営 業 業 所 所 熊 熊 原 原 原 東   | 多区東比惠2-2-40<br>多区東比惠2-2-40<br>小倉北区愛宕2-6-4<br>明上7-16-5<br>上1-11-12<br>彼杵郡時津町左底郷浜田74-1<br>島3-59-2<br>佐1-19-7                              | 〒812-0007<br>〒812-0007<br>〒803-0828<br>〒890-0034<br>〒862-0913<br>〒851-2106<br>〒880-0032<br>〒870-0108              | TEL(092)474-5771(代表)<br>TEL(092)474-6001(代表)<br>TEL(093)592-8611(代表)<br>TEL(099)281-1321(代表)<br>TEL(096)367-7361(代表)<br>TEL(095)882-7710(代表)<br>TEL(095)882-7710(代表)<br>TEL(095)523-5161(代表)   | FAX(092)474—5775<br>FAX(092)474—6414<br>FAX(093)592—8666<br>FAX(099)281—1252<br>FAX(096)369—6323<br>FAX(095)882—7767<br>FAX(0985)25—0685<br>FAX(097)523—5162                                       |
| 沖縄地区        | 沖 縄 営 業 所 宜野湾市   | 宇治泊738番地<br>ド・パーク102  | 〒901-2227   | TEL(098)897-5677(代表)   | FAX(098)897-5679   |

20904002

三条市東新保7-7 本社・工場 柏崎工場 柏崎市宝町2-58

長岡工場

〒955-8510 TEL(0256)32-2111(大代表) 〒945-0817 TEL(0257)23-5175(代表)

長岡市下条町倉ノ浦1069 〒940-1146 TEL(0258)22-2121(代表)